

Cómo limpiar el molde auricular

El cerumen puede taponar la apertura del molde y bloquear el sonido. Primero, remueva cualquier acumulación de cerumen de la apertura del molde con el aro de alambre del kit de mantenimiento del audífono. Puede hacer esto todos los días, y si es necesario, puede lavar el molde.

Desconecte el molde del audífono.

Segundo, remoje el molde en agua caliente y jabón, el jabón líquido para platos funciona bien, enjuáguelo y luego séquelo con una toalla. Resulta útil hacerlo por la noche para que pueda secarse al aire libre durante varias horas.

Use el soplador para eliminar la humedad del tubo del molde antes de volver a conectarlo al audífono.